



Installationsanleitung

FritzBox 7590 – xDSL-Anschluss (ADSL/VE)

- 1 Stellen Sie die Verbindung zur Telefonleitung her.
- 2 Verbinden Sie die FritzBox mit der Stromleitung.
- 3 Stecken Sie die Geräte (Computer) an, optional benutzen Sie WLAN.

