



Installationsanleitung

FritzBox 7590 – WAN-Anschluss

- 1 Stellen Sie die Verbindung zur WAN-Leitung (blau) mit der LAN-Dose her.
- 2 Verbinden Sie die FritzBox mit der Stromleitung.
- 3 Stecken Sie die Geräte (Computer) an, optional benutzen Sie WLAN.

