



# Installationsanleitung

## FritzBox 5490 – Glasfaseranschluss

- 1 Stellen Sie die Verbindung zur Glas-Leitung mit der Splice-Box her.
- 2 Verbinden Sie die FritzBox mit der Stromleitung.
- 3 Stecken Sie die Geräte (Computer) an, optional benutzen Sie WLAN.

